ICレコーダー

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない ▲ 警告 と、火災や人身事故になることがあります。こ の取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注

意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いく ださい。お読みになったあとは、いつでも見られるところに 必ず保管してください。

ICD-BX122

Printed in China © 2012 Sony Corporation





注意を促す記号

行為を禁止する記号

⚠警告 安全のために

- 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 • 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより 死亡や大けがなど人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や 大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけ ぬれ手禁止 接触禁止 がをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。




分解禁止

下記の注意事項を守らないと火災・感電に より死亡や大けがの原因となります。

҈Λ警告

• 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンなどを使用したり、 細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通 事故の原因となります。

● また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況 に充分ご注意ください。




水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったと きは、すぐに電池を抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談 ください。



(8)

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置く

火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用し ないでください。





下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあります。


内部を開けない

感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店また はソニーサービス窓口にご相談ください。



大音量で長時間つづけて聞きすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を

与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。 呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、以下の注意事項を必ずお守

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては該当しない注意事項 もあります。

ニカド(Ni-Cd)、ニッケル水素(Ni-MH)、リチウムイオン(Li-ion)

アルカリ、マンガン

企危険 充電式電池、乾電池が液漏れしたとき • 充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。

- 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口(下記)またはソニーサービス窓口に相談する。
- 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるため、目をこすらず、すぐに水道水などのきれい な水で充分洗い、ただちに医師に相談する。
- 液が身体や衣服についたときは、やけどやけがの原因になるため、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚 に炎症やけがの症状があるときには医師に相談する。
- よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 フリーダイヤル・・

....0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2511 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2531

・・0120-222-330 → 「303]+「#」を押してくださし リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださ FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-

http://www.sony.jp/support

左記番号へ接続後、最初の


| た 危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、保管する。 火の中に入れない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。 • 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときは取りはずす。

• ショートさせたり、分解、加熱しない。

液漏れした電池は使わない。 • 種類の違う電池を混ぜて使わない。

日本国内での充電式電池の廃棄について



充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については一般社団法人 JBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照して ください。

<u></u> 警告 乾電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ ときは、窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したりしない。 ■ コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 長時間使用しないときや、使い切った電池は取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした電池は使わない。

注意 乾電池について

- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。
- 本製品の不具合により、録音や再生ができなかった場合、および録音内容が破損または消去された 場合など、いかなる場合においても録音内容の補償についてはご容赦ください。 また、いかなる場合においても、当社にて録音内容の修復、復元、複製などはいたしません。
- 本製品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求 につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- お客様が録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や、ICレコーダーの故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音内容は、 必ず予備として、テープレコーダー、ミニディスク、コンピューターや他のICレコーダーなどに保存

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問 い合わせ先をご利用ください。

本機の商品カテゴリーは[ICレコーダー]です。

準備1:箱の中身を確認

表示窓に貼られているフィルムを剥がしてお

この取扱説明書で説明している以外の変更

や改造を行った場合、本機を使用できなくな

ることがありますので、ご注意ください。

ソニー単4形アルカリ乾電池(2)

取扱説明書(本書)(1)

各部のなまえ

本体(表面)

11-

7 –

内蔵マイク

5 分割ボタン

9 スピーカー

11 録/再ランプ

13 音量-/+*ボタン

12 消去ボタン

14 表示ボタン

6 ■ (停止)ボタン

7 ▶ 再生/決定ボタン*

(早送り/キュー)ボタン

10 ∩ (ヘッドホン)ジャック

15 ● 録音/一時停止ボタン

の識別としてお使いください。

* 凸点(突起)がついています。操作の目安、端子

8 - ► (早戻し/レビュー)、▶ ト+

3 表示窓

② ⁴(マイク)ジャック*

4 フォルダ/メニューボタン

する


本体(1)

使いください。

保証書(1)


- お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 ● 型名: ICD-BX122
 - シリアルナンバー:電池ボックス内に記載 ご相談内容:できるだけ詳しく ● お買い上げ年月日

本体(裏面)



- 16 ホールド・電源スイッチ 17 電池ぶた
- 18 ストラップ取り付け部 (ストラップは付属していません。)

表示窓



- 1 リピート再生表示 リピート再生中に表示されます。
- 2 ホールド、メニュー表示 ホールド中に表示されます。また、選ん だメニュー項目と設定が表示されます。
- 3 マイク感度表示 メニューで設定されている録音時のマイ ク感度が表示されます。 4 フォルダ表示
- 現在選択されているフォルダ(A, B, C, **□**, または **□**)が表示されます。 5 電池マーク
- 電池残量が表示されます。 6 録音モード表示
- 停止中はメニューで設定されている録音 モードが、再生中はそのファイルの録音 モードが表示されます。
- 7 録音表示 録音中に表示されます。
- 8 保護マーク
- ファイルが保護設定されているときに表 示されます。 9 録音日時表示
- 10 メモリー残量表示
- 11 経過時間、残り時間、録音日付、録音時刻、 現在時刻表示など
- 12 位置表示(現在のファイル、総ファイル)、 DPC設定値、VOR表示

誤操作を防止する (ホールド)

ボタン操作をできないようにす



録音または再生中に、ホールド・電源ス イッチを矢印の方向にずらします。 「HOLD」、「ホールド」が点滅し、すべての ボタンが操作できなくなります。



ボタン操作をできるようにする には

ホールド・電源スイッチを矢印と反対の 方向にずらします。ボタン操作ができる ようになります。

□ ご注意

- 録音中にホールドにした場合、すべてのボ タン操作ができなくなり、誤操作を防止し ます。録音を止めるには、まずホールドを 解除してください。
- 停止中にホールドにすると、電源が「切」に なります。

準備2:電池を入れる

表示窓に貼られているフィルムを剥がしてお 使いください。

1 電池ぶたを矢印の方向へずらして開け



2 単4形アルカリ乾電池(付属)を2本入 れ、ふたを閉める。



電池ぶたは落としたり、無理な力を加えたり するとはずれることがあります。そのときは 下の図のようにはめ直してください。



ヴヒント

- 電池を交換する際、電池を取りはずしても録音 したファイルは消えません。
- 電池を交換する際、電池を取りはずしても約1 分間、時計は動いています。 使用しない場合でも、わずか

します。この場合の電池寿命は、温度などの環

境によっても異なりますが、約2か月が目安で

す。長い間で使用にならない場合は、電池をは

ずしておくことをおすすめします。

□ ご注意 • マンガン電池はお使いになれません。 • 乾電池を交換するときは、必ず2本とも新しい 乾電池に交換してください


電池を交換する時期

電池の残量が少なくなってくると、表示窓の 表示でお知らせします。

電池の残量表示

- ☆ : 電池の交換時期が近づいています。
- ☆: 「LO BATT」が点滅し、操作が停止します。

準備3:電源を入/切す



すと、電源が入ります。 電源を切るには


お使いにならないときは、電源を切ることで

電池の消耗を低減することができます。 停止中にホールド・電源スイッチを「切」の方 向にずらすと、「OFF」が点滅し、しばらくたっ てから電源が切れます。

ヴヒント

- 長時間ご使用にならない場合は、電源を切って おくことをおすすめします。 ● 電源を入れて停止状態のまま約10分間経過す
- ると自動的に表示が消えます。(ボタンを押せ ば、操作できます。)

準備4:時計を合わせる



電池を入れてすぐに時計を 合わせる

お買い上げのあと、初めて電池を入れたとき や、電池を抜いたまましばらくお使いになら なかったあとに電池を入れたときは、年表示 が点滅します。

- 1 年を合わせる。 - I◀◀ または ▶▶I + ボタンを押して、年
- の数字(西暦の下2桁の数字)を選びます。 ▶ 再生/決定ボタンを押すと、カーソル が月表示に移動します。



- 2 同じ手順で、月、日、時、分の順に設定す
- ► または トト + ボタンを押して、数 字を選び、▶ 再生/決定ボタンを押し て決定します。 時計設定中に、■(停止)ボタンを押すと、 キャンセルされます。その場合は、メ

ニューを使って時計を合わせてください。

メニューを使って時計を合 わせる

停止中にメニューを使って時計を合わせるこ とができます。

1 フォルダ/メニューボタンを長押しし

「SET DATE」を選び、▶ 再生/決定

てメニューモードに入る。 メニュー画面が表示されます。 2 -► または ►► +ボタンを押して、



ボタンを押す。


3 - I◀◀ または ▶▶I+ボタンを押して、 年、月、日、時、または分の数字を選び、 ▶ 再生/決定ボタンを押して順に設 定する。



メニュー操作中、ひとつ前の操作に戻るには、 フォルダ/メニューボタンを押します。

時計設定モードに入ってから、設定を完了しない まま1分以上操作を行わない場合、時計設定モー ドがキャンセルされ、停止画面に戻ります。

□ ご注意



🛛 ご注意 録音を始める前に、ホールドを解除して電源を入

フォルダを選ぶ

録音するファイルを保存したいフォル ダを選ぶ(**A**, **B**, **C**, **D**, または **E**)。 録音した後にフォルダを変更した場合、 次にファイルを録音したときから、新し く選んだフォルダに保存されます。

1 フォルダ/メニューボタンを押して、

録音を始める

音声はモノラルで録音されます。別売のステレ オマイクを接続し、SHQモードまたはHQモー ドに設定して録音すると、ステレオで録音できま 1 内蔵マイクを録音する音の方向へ向け

- 2 停止中に 録音/一時停止ボタンを
- 録/再ランプがオレンジに点滅後、赤で 点灯します。



● 録音/一時停止ボタンは、録音中ずっ と押し続ける必要はありません。 新しいファイルは自動的に選んだフォル ダの一番最後に録音されます。

録音を止める

1 ■ (停止)ボタンを押す。 今録音したファイルのはじめで停止しま

その他の操作

録音を一時停止する

● 録音/一時停止ボタンを押す。 録音一時停止中は録/再ランプが赤く点滅 し、「PAUSE」が点滅します。 *録音を一時停止して約1時間たつと、録音一

時停止は解除され、録音停止になります。

録音一時停止を解除する

もう一度 ● 録音/一時停止ボタンを押す。 先ほど録音していたファイルに続けて録音 することができます。(録音停止後、録音を 続けず、停止するときは、■(停止)ボタン を押します。)

今録音したばかりのファイルを聞く ▶ 再生/決定ボタンを押す。

録音が解除され、今録音したファイルのは じめから聞くことができます。 早戻し再生する 録音中または録音一時停止中に−▶◆(早 戻し)ボタンを長押しする。

録音が解除され、今録音したところが早戻

し再生されます。-- ■■ ボタンを離すと、

離したところから再生が始まります。

ヴヒント ・本機で録音されるファイルはMP3ファイルで 録音されます。

• 各フォルダには、最高99のファイルが録音でき

• 録音される音声が大きすぎる、または歪むとき

は、メニューの「MIC」(マイク感度)を「**プ**し」に

設定してください。録音される音声が小さす

ぎるときは、メニューの「MIC」(マイク感度)を

ます。 録音をする前に、あらかじめためし録りするか、 録音モニターをしながら録音することをおす すめします。

「🎤H」に設定してください。

- □ ご注意 ● 画面上に「ACCESS」が点滅中、または録/再ラ ンプがオレンジに点滅している間は、電池をは ずさないでください。データが破損するおそ れがあります。
- てください。 • 録音中に、本機に手などが当たったり、こすっ たりすると雑音が録音されてしまうことがあ ります。録音が終了するまでは、本機に触れな

いように、ご注意ください

• 録音を始める前に必ず電池残量表示を確認し

● 録音中や再生中に、本機を電灯線、蛍光灯、携帯

電話などに近づけすぎると、ノイズが入ること

メモリー残量表示について

があります。


残量が減ると、ひとつずつ消えていきます。 点滅

残量表示が点滅し、残り時間が1分を切ると 「残り時間」表示モードに切り替わり、残量表 示とカウンター表示が点滅します。 残量がなくなると、録音が自動的に停止し、

録音中に残り時間が10分を切るとメモリー

「FULL」と<mark>録音</mark> が点滅します。録音するには、

不要なファイルを消去してください。 録音中の音を聞く




ヘッドホンを ♀ (ヘッドホン)ジャックにつ なぐと、録音中の音をモニターすることがで ヘッドホンからの音量(モニター音量)は、音

量-/+ボタンを押して調節します。録音

ロ ご注意 録音中に音をモニターしている場合はノイズ カットの設定は無効になります。

再生する

される音量に影響はありません。



再生を始める前に、ホールドを解除して電源を入 れてください。 再生を始める

□ご注意

節する。

再生を止める

その他の操作

再生の途中、その位置で停止する ▶ 再生/決定ボタンを押す。 もう一度 ▶ 再生/決定ボタンを押すと、

止めたところから再生が始まります。

ります。)

(停止中は押したままにすると、連続して進 みます。) 1件を繰り返し聞くには

「ᢏ」が表示され、そのファイルが繰り返し再 生されます。



再生、停止、録音中に表示ボタンを押して、カ





- 一度消去した内容はもとに戻すことはできま
- メニューで「LOCK」を「OFF」に設定してから、 消去してください。
- 2 停止中は消去ボタンを長押し、再生中

確認音が鳴り、ファイルが繰り返し再生さ



3 「ERASE」、「消去」の点滅中に消去ボタ ンをもう1度押す。 ファイルが消去され、以降のファイル番

手順3の前に■(停止)ボタンを押します。

の手順を実行します。

2 - I◀◀ または ▶▶I + ボタンを押して

に点灯します。

3 ► 再生/決定ボタンを押す。

すぐに再生が始まり、録/再ランプが緑

4 音量-/+ボタンを押して、音量を調

1 ■ (停止)ボタンを押す。

今聞いているファイルの頭に戻る −►ボタンを短く1回押す。

前のファイル、さらに前のファイルに戻る

- ▶ ボタンを短く何回か押す。

(停止中は押したままにすると、連続して戻


次のファイルに進む **▶▶**I+ボタンを短く1回押す。 さらに次のファイルに進む

(リピート再生)

再生中に ▶ 再生/決定ボタンを長押ししま

通常再生に戻るには、▶ 再生/決定ボタン を押します。

表示を切り換える



• 消去を始める前に、ホールドを解除して電源を • 保護設定されたファイルは消去できません。

1 停止中または再生中に、消去したい ファイルを選ぶ。



は消去ボタンを押す。

るには ファイル分割で消去する部分としない部分に

ひとつのファイルの一部分だけ消去す

ダを選ぶ(**A**, **B**, **€**, **D**, または **E**)。

再生するファイルを選ぶ。

れ、ファイル番号と「ERASE」、「消去」が点 滅します。

号が繰り上がります。 途中で消去をやめるには


分け、消去したい部分のファイルを選び上記

1 フォルダ/メニューボタンを押して、 再生するファイルが保存されたフォル

1 フォルダ/メニューボタンを長押しし て、メニューモードに入る。 メニュー画面が表示されます。



- 2 -◄◄ または ▶► +ボタンを押して、 設定したい項目を選び、▶ 再生/決 定ボタンを押す。
- 3 -I◀◀ または ▶▶I+ボタンを押して、 設定を選び、▶ 再生/決定ボタンを 押す。



- 4 (停止)ボタンを押して、メニュー モードを終了する。
- 約1分間なにもしないと、メニューモードが自動 的に解除され、通常の画面に戻ります。

□ ご注意

1つ前の画面に戻るには

メニュー操作中にフォルダ/メニューボタン を押します。

メニューモードを中止するには

■ (停止)ボタンを押します。

メニュー項目

(*: 初期設定)

MODE(録音モード)

停止中に、音質などの用途に応じた録音モー ドを選べます。音質を重視しない簡易な録音、 メモ録音はLPモードで長時間お使いになれま す。より良い音質で録音したいときは、SHQ モードまたはHQモードをお使いください。 SHQ*:モノラル超高音質モード

- (44.1 kHz/192 kbps) HQ:モノラル高音質モード
- (44.1 kHz/128 kbps) SP:モノラル標準モード
- (44.1 kHz/48 kbps)
- LP:モノラル長時間モード (11.025 kHz/8 kbps)

□ ご注意 録音中は録音モードの切り換えはできません。

MIC (マイク感度) 停止、録音、録音一時停止中に、用途に合わせ

て、マイクの感度を選べます。 **▶**H*: 小さな音を大きくするとともに、全

体の録音レベルを最適化することでバラ ンスのとれた録音を実現します。広い会 議室での録音など、遠くの音や小さい音

を録音するときに使用します。

✔L: 口述録音など、マイクを口元に近づ けて録音したり、近くの音や大きい音を 録音するときに使用します。

ON: ある大きさ以上の音をマイクが拾うと 自動的に録音が始まり、音が小さくなる 停止ボタンを押して、録音を始めると VOR機能が働きます。 OFF*: VOR機能は働きません。

停止/再生中に、DPC(デジタルピッチコ

ントロール)機能を設定できます。 ON: +100%から-50%の間で再生速度 を調節できます。

N-CUT(ノイズカット)

音声帯域には影響の出ない低域と高域の されます。 雑音を低減して音声をより聞きやすくし ます。

● ノイズカット機能の効果は、録音音声の状態に よって異なります。

設定して時計を合わせることができます。

BEEP (操作音)

停止中に、操作時の確認音およびエラー音を 設定できます。 ON*:操作時の受け付け確認音およびエラー

音が鳴ります。 OFF:操作時の受け付け確認音やエラー音が 鳴りません。

LOCK(保護)

停止中に、ファイルを保護して、消去、分割や 移動ができないようにします。 ON: ファイルを保護します。 OFF*: 保護設定を解除します。

MOVE (移動)

停止中に、ファイルを選んだ他のフォルダに 移動できます。メニューに入る前に、移動す るファイルを表示してください。

□ ご注意 メニューで「LOCK」が「ON」になっているファイ ルは移動できません。

ALL ERASE (全消去)

停止中に、フォルダのすべてのファイルを一 度に消去できます。フォルダを選び、メニュー モードに入り、「ALL ERASE」が点滅中に ▶ 再生/決定ボタンを押すと、フォルダ内 のすべてのファイルが消去されます。

□ ご注意

メニューで[LOCK]が[ON]になっているファイ ルは消去できません。

その他の録音操作

音がしたとき自動録音 する — VOR (Voice Operated Recording) 録音

ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的 に録音が始まり、音が小さくなると録音が一 時停止するように設定することができます。

- 1 フォルダ/メニューボタンを長押しし て、メニューモードに入る。 メニュー画面が表示されます。
- 2 -I◀◀ または ▶▶I+ボタンを押して、 「VOR」を選び、► 再生/決定ボタン を押す。
- **3** I◀◀ または ▶▶I + ボタンを押して、 「ON」を選び、► 再生/決定ボタンを 押す。



- 4 (停止)ボタンを押して、メニュー ードを終了する。
- 5 録音/一時停止ボタンを押す。 録音 と「VOR」が表示されます。



マイクで拾う音が一定レベル以下まで小さく なると、「VOR」と「PAUSE」が点滅して、VOR 録音が一時停止状態になります。 VOR録音一時停止状態のときに、マイクが一 定レベル以上の大きさの音を拾うと、VOR録 音が再開されます。

VOR録音を解除するには 手順3で「VOR」を「OFF」にします。

□ ご注意

• ノイズなど不要な音でも録音が開始される場

合があります。

VOR機能は周囲の環境に左右されます。状況 に合わせてマイク感度を切り換えてください マイク感度を切り換えても思いどおりに録音 できないときや、大切な録音をするときは、メ ニューで「VOR Iを「OFF Iに設定してください。

録音の途中でファイル を分割する



音することができます。 一度分割すると再結合できません。

 録音中に分割ボタンを押す。 「DIVIDE」と新しいファイル番号が点滅し 押したところから新しいファイル番号が つき、2つのファイルとして、続けて録音


ファイル1 ファイル2 ファイル3 ファイル分割

ファイル2とファイル3は 続けて録音される **貸ヒント**

録音一時停止中でもファイル分割できます。

• ファイルを分割した場合、前のファイルの最後

の音と、あとのファイルの最初の音が重なる場 合があり、両方の部分で同じ音が聞こえる場合 • 録音可能残量時間が3秒未満になるとファイル 分割はできません。



- 本機の ९ (マイク)ジャックにつなぐ。
- 別売のステレオマイクを接続し、SHQ モードまたはHOモードに設定して録
- 他の機器(CDプレーヤー、テープレコー ダーやテレビ、ラジオなど)の音声を録 音するには、他の機器の音声出力端子 (ステレオミニジャック)を、別売のオー ディオコードを使ってつなぎます。
- 2 フォルダ/メニューボタンを押して、 録音するファイルを保存したいフォル ダを選ぶ(**A**, **B**, **C**, **D**, または **E**)。
- **3** 録音/一時停止ボタンを押す。 内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイク またはつないだ機器の音を録音します。 入力レベルが適正ではない場合は、本機 のマイク感度の設定を変更してください。 プラグインパワー対応のマイクを使うと. マイクの電源は本機から供給されます。
- 4 録音を止めるには、本機の (停止)ボ タンを押す。

ら、録音することをおすすめします。

電話機や携帯電話の音声を録音す 別売の電話録音用マイク、ECM-TL3を使うと、

接続方法などについて詳しくは、ECM-TL3 の取扱説明書をご覧ください。

□ ご注意

• 録音する場合には、本機と接続後、通話状態と 録音レベルをご確認の上ご使用ください。 ● 本機を使って通話録音をした場合、万一、これ らの不都合により録音されなかった場合は、一 切の責任を負いません。

その他の再生操作

より便利な再生方法

- ン)ジャックにつないでください。スピー カーからは音が出なくなります。 ● 外部スピーカーで聞く
- 市販のアクティブスピーカーまたはパッシ ブスピーカーを ೧ (ヘッドホン)ジャック につないでください。

再生中に早送り/早戻しするには 他の機器で録音する (キュー/レビュー)

- 早送り(キュー): 再生中に▶▶ +ボタンを 押したままにして、聞きたいところで離し ます。
- 早戻し(レビュー): 再生中に−►ボタ ンを押したままにして、聞きたいところで 離します。

れます。押し続けると、中速、その後高速での 早送り/早戻しになります。

早送りすると ● 最後のファイルの終わりまで来ると、「END」表

- 示が約5秒間点滅します。 点滅中は録/再ランプは緑に点灯しています (再生音は聞こえません)。
- のファイルの頭に戻って止まります。 • 「END」の点滅中に−I◀◀ボタンを押したまま にすると、早戻しされ、離したところから再生 が始まります。
- 最後のファイルが長時間のファイルの場合で、 ファイル中の後ろの方を探して再生したい場 合は、▶▶Ⅰ+ボタンを押し続けていったんファ イルの最後まで早送りして、「END」表示の点灯 中に−◄◀ボタンを押して聞きたいところま で早戻しして探すと便利です。 • 最後のファイル以外の場合は、次のファイルの

頭に送ってから再生中に早戻しするとすばや く探せます。 再生速度を調節する

きます。その際、音程はデジタル処理により、 白然に近いレベルで再生します。

- タンを長押しして、メニューモードに 入る。 メニュー画面が表示されます。
- 2 I または ▶▶I + ボタンを押して、 「DPC」を選び、▶ 再生/決定ボタン を押す。



3 -► または ►► +ボタンを押して、

「ON」を選び、► 再生/決定ボタンを

- II PL
- □ ご注意 • 保護設定がされているファイルは消去されま **4** -**I**◀◀ または **>>I**+ボタンを押して、 再生速度を選び、▶ 再生/決定ボタ
 - 一度消去した内容は元に戻せません。ご注意 ください。

フォルダ内の全ファイ

ルを一度に消去する

- 1 フォルダ/メニューボタンを押して、 ファイルを一度に消去したいフォルダ を選ぶ(**A**, **B**, **C**, **D**, または **E**)。
- 長押しして、メニューモードに入る。 メニュー画面が表示されます。
- **3** I◀◀ または ▶▶I+ボタンを押して、 「ALL ERASE」を選び、▶ 再生/決定 ボタンを押す。 「ALL ERASE」、「全消去」が点滅します。
- **4** 「ALL ERASE」、「全消去」の点滅中に ▶ 再生/決定ボタンをもう1度押す。



- フォルダ内の全ファイルが消去されます。
- 5 (停止)ボタンを押して、メニュー モードを終了する。

ダヘ移動する


□ ご注意

保護設定がされているファイルは移動できませ

- 1 移動したいファイルを表示する。
- **2** 停止中にフォルダ/メニューボタンを 長押しして、メニューモードに入る。 メニュー画面が表示されます。
- 3 -► または ►► +ボタンを押して、 「MOVE」を選び、▶ 再生/決定ボタ ンを押す。



4 - **| ◆ |** または **> |** + ボタンを押して 移動先のフォルダ(A, B, C, D, または ■)を選び、▶ 再生/決定ボタンを押



- ファイルは選択したフォルダの最後に移 動します。
- 5 (停止)ボタンを押して、メニュー 三一ドを終了する。

その他

使用上のご注意

ご使用場所について 運転中のご使用は危険ですのでおやめくださ い。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしな いでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。 - 温度が非常に高いところ(60℃以上)。 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- 窓を閉めきった自動車内(特に夏期)。 - 風呂場など湿気の多いところ。 - ほこりの多いところ。

• 水がかからないようご注意ください。本機

は防水仕様ではありません。特に以下の場 合ご注意ください。 - 洗面所などで本機をポケットに入れての

身体をかがめたときなどに、落として水

濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服の

ポケットに入れると、水濡れの原因にな

- 濡れの原因になる場合があります。 - 雨や雪、湿度の多い場所での使用。 - 汗をかく状況での使用
- ることがあります。 • 空気が乾燥する時期にヘッドホンを使用す ると、耳にピリピリと痛みを感じることが ありますが、ヘッドホンの故障ではなく、人 体に蓄積された静電気によるものです。静 電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に

着けていただくことにより、軽減されます。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い

上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く ださい。

ノイズについて

ることがあります。 録音中に本機に手などが当たったり、こ

お手入れ

本体表面が汚れたときは、水気を含ませた柔 らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。 シンナーやベンジン、アルコール類は表面の 仕上げを傷めますので使わないでください。

主な仕様

本機の仕様

容量(ユーザー使用可能領域) 2 GB (約1.79 GB = 1,924,136,960 Byte)

メモリー容量の一部をデータ管理領域として 使用しています。

最大ファイル数(1フォルダ内)

最大ファイル数(5フォルダ内) 495ファイル

周波数範囲

SHQ: 75 Hz \sim 20,000 Hz HO: 75 Hz~17.000 Hz 75 Hz~15.000 Hz LP: 80 Hz~3,500 Hz

対応ファイルフォーマット

コーデック: MP3 ビットレート: 8 kbps ~ 192 kbps サンプリング周波数: 11.025/44.1 kHz

スピーカー 直径28 mm

入・出力端子 外部入力(ステレオミニジャック) プラグインパワー対応 最小入力レベル: 0.4 mV

ヘッドホン(ステレオミニジャック) 推奨負荷インピーダンス:16 Ω

実用最大出力

 $+100\%\sim-50\%$

再生スピード調節(DPC)

300 mW

DC3 V、単4形アルカリ乾電池 (付属) 2本 DC2.4 V、単4形充電式ニッケル水素電池(別 売)2本

動作温度 5℃~ 35℃

最大外形寸法 約37.5 mm×114.0 mm×20.9 mm (幅/高さ/奥行き)(JEITA*1)

約73 g (アルカリ乾電池2本含む) (JEITA*1)

付属品

*1 電子情報技術産業協会(JEITA)規格。

別売アクセサリー

- エレクトレットコンデンサーマイクロホン: ECM-CS10、ECM-CZ10、ECM-DS30P、 ECM-CS3、ECM-TL3 オーディオコード*2: RK-G136、RK-G139
- ニッケル水素電池専用充電器: BCG34HSS 充電式ニッケル水素充電池単4形: NH-AAA-2BKB
- BCG34HS24K *² お使いになれるオーディオコード ラインインを使って接続するときは、次の抵抗な

ニッケル水素電池専用充電器・充電池セット:

	本機側	接続先機器側
RK-G139	ステレオミニプ ラグ (抵抗なし)	ミニプラグ(モノ ラル)(抵抗なし)
RK-G136	ステレオミニプ	ステレオミニブ

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく

変更することがありますが、ご了承ください。

最大録音時間*3*4 最大録音時間は、全フォルダ合わせて表のと

おりです。	
SHQモード	約22時間15分
HQ モ −ド	約33時間20分
SPモード	約89時間

- **LPモード** 約534時間25分 *3 連続録音の場合は、途中電池交換が必要にな ります。詳しくは下記の乾電池の持続時間を
- 4表記の最大録音時間は目安です。

電池の持続時間

乾電池の持続時間*1(ソニーアルカリ乾電池 1R03 (SG)を連続使用時)

SHQモード*2HQモード*3

録音時	約34時間	約34時間
スピーカー再生時*6	約12時間	約12時間
ヘッドホン再生時	約36時間	約36時間
	SPモード*4	LPモード*5
	3F L-1	LF L-I
	約39時間	約55時間
録音時 スピーカー再生時* ⁶		

ケル水素電池NH-AAAを連続使用時) SHQT-F*2HQT-F*3

充電式電池の持続時間*1(ソニー充電式ニッ

スピーカー再生時*6	約10時間	約10時間		
ヘッドホン再生時	約25時間	約25時間		
	SPモード*4	LPモード*5		
 録音時	約27時間	約37時間		
スピーカー再生時*6	約10時間	約10時間		
ヘッドホン再生時	約25時間	約25時間		
* ^{* 1} 索子情報技術産業協会(JEJTA) 相格による測				

約22時間 約22時間

- 定値です。使用条件によって短くなる場合が あります。 ² SHQモード:モノラル超高音質モード
- *3 HQモード: モノラル高音質モート *⁴ SPモード:モノラル標準モード ^{*5} LPモード:モノラル長時間モード

音楽を再生した場合。

故障かな?と思ったら

修理に出すと、録音した内容が消えることが

• 停止中にホールド・電源スイッチを「切」の

液晶表示が消えない。表示が二重に見える。

→フィルムを剥がしてお使いください。

ヘッドホンをつないでいても、スピーカーか

• 再生中にヘッドホンを差し込むとき、最後

聞こえてしまうことがあります。

ときは、メニューで「OFF」にする。

しっかり差し込む。

録音が途中で止まる。

まで差し込まないとスピーカーからも音が

→いったんヘッドホンを抜いて、最後まで

● VORが作動している。VORを使用しない

録音したとき、本機をこすってしまい、雑音

外部マイクで録音したとき、マイクのプラ

→ プラグをきれいにクリーニングする。

ヘッドホンで聞いているとき、ヘッドホン

→ プラグをきれいにクリーニングする。

ているとファイルは分割できません。

• 保護シートが付いていませんか。

● 電池の⊕と⊖の向きが正しくない。

あります。ご了承ください。

こんなときは

電源が切れない。

方向に動かす。

電源が入らない。

ら音が出る。

雑音が入る。

が録音された。

グが汚れていた。

のプラグが汚れている。

イルを消去してください。

時計を合わせていない。

時計がリセットされる。

ニューがあります。

ください。

消去できない。

いください。

ください。

ます。

電池の持続時間が短い。

起動に時間がかかる。

き)

計がリセットされます。電池を交換すると

きは、新しい電池を用意してから交換して

• 再生中または録音中は、表示されないメ

● メニューで「LOCK」(保護)が「ON」になっ

→ [LOCK]を[OFF]に設定して、保護設定

録音レベルが不安定。(音楽などを録音したと

• 音楽などの音源を録音したいときは、外部

マイクを使用し、雑音が入らないように

他の機器から録音するとき、録音レベルが小

• 他の機器のヘッドホン端子を使って本機と

接続し、つないだ機器側で音量を調節して

• 乾電池の持続時間は、音量レベルを27で再

生した場合の目安です。使用条件によって

変更したメニュー設定が反映されていない。

設定変更直後に雷池が抜かれた場合、木機

• ファイル数が多いと、起動するのに時間が

かかることがありますが、故障ではありま

のメニュー設定が反映されないことがあり

また、SHQモードまたはHQモードをお使

セッティングして録音してください。

ているとファイルは消去できません。

メニュー表示の項目が足りない。

を解除してください。

さすぎたり大きすぎたりする。

短くなる場合があります。

になる。

きません。

• 電池が消耗している。

• 音量が絞られている。

スピーカーから音が出ない。

• ヘッドホンをつないでいる。

ファイル保護、消去、移動などの操作ができ 修理を依頼される前に、もう一度下記項目を チェックしてみてください。それでも解決し ない場合、ご不明な点は、ICレコーダー・カ スタマーサポートページ(表面)をご覧いただ くか、ソニーの相談窓口(表面)までお問い合 わせください。

選んだファイルが、保護されているため、消 去、分割、移動などができません。メニュー で「LOCK」(保護)の設定を「OFF」にすると

操作できるようになります。

• 何らかの原因でシステムエラーが発生して

います。一度電池をはずし、再度入れ直して ください。それでも動作しない場合は、ソ 二一の相談窓口(表面)までご連絡ください。

できません。ホールド機能を解除して、操 作できるようにするには、ホールド・電源 スイッチを「ホールド」の矢印と反対の方向 にずらします。

システム上の制約

ステム上の制約があり、次のような症状が出 る場合があります。これらは故障ではありま せんので、あらかじめご了承ください。

- SHQE-F, HQE-F, SPE-F, LPE-ドを混ぜて録音すると、最大録音時間は SHQモードとLPモードの最大録音時間の
- 間になります。 • 上記の理由により、実際に録音した時間(カ

保証書とアフターサー

保証書

• この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ

と、ファイル分割はできません。不要なファ のうえ、大切に保存してください。 • 保証期間はお買い上げ日より1年間です。 ファイルのはじめから0.5秒までと終わり から0.5秒までの間ではファイル分割はで

• 頻繁にファイル分割をすると、ファイル分 割ができなくなることがあります。 メニューで「LOCK」(保護)が「ON」になっ

再生スピードが速すぎたり遅すぎたりする。 DPC (速度調整)が「ON」になっているため、 それでも具合の悪いときはサービスへ 調整した再生スピードで再生されている。 ソニーの相談窓口(表面)、お買い上げ店、または → DPC (速度調整)を「OFF」にすると、通常

ピードを調整してください。 時計表示が「--:--」になる。

録音日時表示が「--年 --月 --日」または「--:--」 時計を合わせていないときに録音したファ

イルには、録音した日付は表示されません。 部品の保有期間について • 電池をはずした状態で約1分以上たつと時

> 品の機能を維持するために必要な部品)を、製 造打ち切り後6年間保有しています。 ただし、故障の状況その他の事情により、修理

• 権利者の許諾を得ることなく、このマニュ アルの全部または一部を複製、転用、送信等

著作権法の規定による範囲内で使用する以 外はご利用いただけませんので、ご注意く

商標について 本機はFraunhofer IISおよびThomsonの MPEG Layer-3オーディオコーディング技術

名、サービス名は、一般に各開発メーカー の登録商標あるいは商標です。なお、本文 中では®、™マークは明記していません。

せん。停止画面になるまでお待ちください。

LO BATT (電池マークが同時に点滅)

エラー表示一覧

池と取り換えてください。 FULL (録音 が同時に点滅) 録音できるメモリー容量がなくなりました。

いくつかのファイルを消去してからやり直

FULL (ファイル番号が同時に点滅)

してください。

ません。いくつかのファイルを消去してか らやり直してください。 FULL (移動先フォルダアイコンが同時に点滅)

ファイル数(99件)のため、ファイルを移動 できません。いくつかのファイルを消去し

てからやり直してください。

LOCK (合が同時に点滅)

• 1件もファイルが録音されていません。

ERR ACCESS、ERR 01 ~ 06

HOLD • ホールド機能が設定されているため、操作

ICレコーダーの録音方式では、いくつかのシ

最大録音時間まで録音できない。

- ウンター表示)の合計と、「録音可能時間」を 合計した時間が、最大録音時間より少なく なる場合があります。

アフターサービス

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

保証書の記載内容に基づいて修理させていた

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

当社ではICレコーダーの補修用性能部品(製

著作権と商標について

を行うことは、著作権法上禁止されており

• あなたが録音したものは、個人として楽し

むなどの他は、著作権法上権利者に無断で

使用できません。著作権の対象になってい

る画像やデータの記録されたメディアは、

と特許に基づく許諾製品です。

停止/再生中に、ノイズカット機能を設定で きます。 ON:録音した音声を聞きやすくするために、

• 録音モニター中、内蔵スピーカーで再生中は、 ノイズカット機能は働きません。

SET DATE (時計設定)

停止、録音、録音一時停止中に、VOR (Voice Operated Recording)機能を設定できます。 と録音を一時停止します。● 録音/一時

OFF*: DPC機能は働きません。

OFF*: ノイズカット機能は働きません。 □ ご注意

停止中に、「年」「月」「日」「時」「分」をそれぞれ

外部マイクや外部機器 を接続して録音する

1 停止中に外部マイクまたは外部機器を

- 音するとステレオで録音できます。

ヴヒント 録音をする前に、あらかじめためし録りをしてか

電話機や携帯電話での自分と相手の声を録音 することができます。

高音質で再生するには ヘッドホンで聞く 別売のステレオヘッドホンを ○ (ヘッドホ

最初は再生しながら低速で早送り/早戻しさ

- 「END」の点滅と録/再ランプが消えると、最後

— DPC (デジタル・ピッチ・ コントロール) 再生速度を+100%から-50%の間で調節で

1 停止/再生中にフォルダ/メニューボ

ンを押す。 - I◀◀ または ▶▶I + ボタンを押すごとに、 -50%~0%は5%刻み、0%~100%は 10%刻みで再生速度を設定できます。

5 ■ (停止)ボタンを押して、メニュー

DPC再生中は、設定速度が表示されます。

+ 188%

n'er

モードを終了する。

D YŚ SĂ

通常の再生速度に戻すには

手順3で「DPC」を「OFF」にします。

割する

ます。

再生中にファイルを分

再生中にファイルを分割して、その場所に新

しいファイル番号が付けられます。会議など

1件のファイルが長時間になったときなどに、

複数のファイルに分割しておくと再生したい

場所がすばやく探せ、便利です。分割したい

ファイルが入っているフォルダのファイル数

がいっぱいになるまで、ファイルを分割でき

「DIVIDE」と現在のファイル番号が点滅し

新しいファイル番号がつき、以降のファ

→ ファイル分割

• 分割したファイルは再結合できません。(元に

• 10秒以上操作しない場合、分割設定が解除され

• リピート再生中に分割すると、リピート再生は

• 保護設定されているファイルは分割できませ

ファイル分割した部分を探して聞くに

分割したファイルを1件としてファイル番号

がついているので、ファイル番号を探すとき

と同様に-- または ▶▶ + ボタンを押し

て再生する部分を探してください。

ファイル2 ファイル3

ファイル番号が1つずつ増える

ファイル2 ファイル3 ファイル4

イル番号はひとつずつ送られます。

再生中に分割ボタンを押す。

2 もう1度分割ボタンを押す。

ファイル1

戻せません。)

停止します。

解除されます。

□ ご注意

編集操作

- **2** 停止中にフォルダ/メニューボタンを

ファイルを別のフォル



--プレコーダー. ニディスク、 コンピューター、他 DICレコーダーなど ▶ 再生/決定

他の機器で本機の音声を録音できます。 録音をする前に、あらかじめためし録りをし てから、録音することをおすすめします。

1 本機の Ω (ヘッドホン)ジャックと他

を使ってつなぎます。

ンを押す。

の機器の音声入力端子(ステレオミニ

ジャック)を、別売のオーディオコード

■ (停止)

2 本機の ➤ 再生/決定ボタンを押して 再生状態にし、同時に、つないだ機器の 録音ボタンを押して、録音状態にする。 本機のファイルが他の機器に録音されま

3 録音を止めるには、本機の ■ (停止)ボ

タンを押し、つないだ機器の停止ボタ

• 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携

あります。

。音量レベルを27に設定し、内蔵スピーカーで 帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入 すったりすると、雑音が録音されることが

録音時

- 調子が悪いときはまずチェックを
- ソニーサービス窓口にご相談ください。 の速度で再生されます。または、再生ス 保証期間中の修理は

- に換えて製品交換をする場合がありますので ご了承ください。
- 著作権について

その他、本書で登場するシステム名、製品

● ファイルの合計が最大ファイル数(99件) を超えたため、新規のファイルを作成でき

• 移動先フォルダ内のファイルの合計が最大